

Furniture 30

Краска для мебели

Легко наносится и выравнивается
Образует износостойкое покрытие
Подходит для окраски игрушек

Полуматовая (30) водно-дисперсионная износостойкая акрилатная краска для деревянных и металлических поверхностей внутри помещений. Легко наносится, превосходно выравнивается, не желтеет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Мебель, двери, деревянные стены и панели, молдинги, внутренние оконные рамы, игрушки. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных, металлических, а также ранее окрашенных алкидными и каталитическими красками поверхностей.
Блеск	Полуматовый
Расход 1x	8-10 м ² /л. Фактический расход зависит от метода, условий, шероховатости и формы поверхности.
Тонирование	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в темные тона (база С) согласно интерьерным картам Tikkurila. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
База	А, С
Рабочие инструменты	Валик, кисть или распылитель высокого давления. Рекомендуемые рабочие инструменты: Кисть Anza Platinum Flat Brush, валик Anza Elite Felt.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	От пыли – 1 час, на отлип - 1-2 часа, для окраски - 16 часов. Для эксплуатации через 3 дня.
Разбавитель	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.
Очистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом. Для очистки инструментов от подсохшей краски использовать Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.
Хранение	Беречь от замерзания!
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Сухой остаток	Прибл.40% v/v.
Удельный вес	1,0-1,2 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс, ISO 11998.
Стойкость к химикатам	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).
Упаковка	А: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л С: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Места сучков очистить от смолы. Загрунтовать грунтовочной краской Tikkurila Otex Akva, металлические поверхности Universal Korrostop или Universal Korrostop+, сучки и пожелтевшие поверхности Tikkurila Multistop. После высыхания загрунтованные поверхности рекомендуется отшлифовать перед нанесением финишного слоя. Удалить ржавчину с металлических деталей (напр, шляпок шурупов) и вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению. После высыхания загрунтовать грунтовочной краской по металлу Universal Korrostop или Universal Korrostop+. При использовании грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину (напр. шляпки шурупов). Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать концентрированным чистящим средством Special Clean. Загрунтовать грунтовочной краской Tikkurila Otex Akva, металлические поверхности - грунтовочной краской по металлу Universal Korrostop или Universal Korrostop+. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву Vivacolor Snickeri, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков и высокой температуры воздуха при окрашивании.

ОКРАСКА

Краску для мебели Furniture 30 нужно тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить водой до 10% от объёма краски. Красить 1-2 раза валиком, кистью или краскораспылителем.

При окраске больших поверхностей, рекомендуется наносить краску сначала валиком и потом разравнивать кистью.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхности можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя.

После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 2,4,7,9-тетраметил дец-5-ин-4 ,7-диола, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные перчатки.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоёмы и на почву. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 130 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt