

# Furniture 30

Краска для мебели

Легко наносится и выравнивается  
Образует износостойкое покрытие  
Подходит для окраски игрушек

Полуматовая (30) водно-дисперсионная износостойкая акрилатная краска для деревянных и металлических поверхностей внутри помещений. Легко наносится, превосходно выравнивается, не желтеет.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Область применения</b>	Мебель, двери, деревянные стены и панели, молдинги, внутренние оконные рамы, игрушки. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных, металлических, а также ранее окрашенных алкидными и каталитическими красками поверхностей.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Расход 1x</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л. Фактический расход зависит от метода, условий, шероховатости и формы поверхности.
<b>Тонирование</b>	Краска используется белой (база А), тонируется в светлые тона (база А) или в темные тона (база С) согласно интерьерным картам Tikkurila. Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
<b>База</b>	А, С
<b>Рабочие инструменты</b>	Валик, кисть или распылитель высокого давления. Рекомендуемые рабочие инструменты: Кисть Anza Platinum Flat Brush, валик Anza Elite Felt.
<b>Время высыхания (+23 °C, RH 50%)</b>	От пыли – 1 час, на отлип - 1-2 часа, для окраски - 16 часов. Для эксплуатации через 3 дня.
<b>Разбавитель</b>	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с мылом. Для очистки инструментов от подсохшей краски использовать Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.
<b>Хранение</b>	Беречь от замерзания!
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть для повторного применения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>Сухой остаток</b>	Прибл.40% v/v.
<b>Удельный вес</b>	1,0-1,2 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	1 класс, ISO 11998.
<b>Стойкость к химикатам</b>	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).
<b>Упаковка</b>	А: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 7.2 л С: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Места сучков очистить от смолы. Загрунтовать грунтовочной краской Tikkurila Otex Akva, металлические поверхности Universal Korrostop или Universal Korrostop+, сучки и пожелтевшие поверхности Tikkurila Multistop. После высыхания загрунтованные поверхности рекомендуется отшлифовать перед нанесением финишного слоя. Удалить ржавчину с металлических деталей (напр, шляпок шурупов) и вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, согласно инструкции по применению. После высыхания загрунтовать грунтовочной краской по металлу Universal Korrostop или Universal Korrostop+. При использовании грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину (напр. шляпки шурупов). Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать концентрированным чистящим средством Special Clean. Загрунтовать грунтовочной краской Tikkurila Otex Akva, металлические поверхности - грунтовочной краской по металлу Universal Korrostop или Universal Korrostop+. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву Vivacolor Snickeri, отшлифовать и удалить пыль.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков и высокой температуры воздуха при окрашивании.

### ОКРАСКА

Краску для мебели Furniture 30 нужно тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить водой до 10% от объёма краски. Красить 1-2 раза валиком, кистью или краскораспылителем.

При окраске больших поверхностей, рекомендуется наносить краску сначала валиком и потом разравнивать кистью.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхности можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя.

После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит: 2,4,7,9-тетраметил дец-5-ин-4 ,7-диола, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Использовать защитные перчатки.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 130 г/л.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Защищать от мороза

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee) [www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv) [www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)