

Villa Primer

Глубоко впитывается в дерево

Превосходно сцепляется с отделочной краской

Замедляет впитывание влаги в дерево и препятствует проникновению смолы сквозь слой краски

Грунтовочная алкидно-масляная краска для деревянных поверхностей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блеск	Матовый
Расход 1х	4-8 м2/л - пиленные поверхности, 8-10м 2 /l - строганные и ранее окрашенные деревянные поверхности.
База	AP
Рабочие инструменты	Кисть.
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	12 часов - на отлип, 24 часа - для окраски. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание краски.
Разбавитель	Special Solvent. Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем Special Solvent сразу после окончания работ.
Очистка рабочих инструментов	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем Special Solvent или чистящим средством Tikkurila Pensselipesu сразу после окончания работ.
Хранение	Плохо закрытая или неполная тара долго не хранится.
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата изготовления/реализации указана на банке.
Сухой остаток	Прибл. 59%, по объёму
Удельный вес	1,3 кг/л (ISO 2811).
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленном и морском климате.
Упаковка	AP: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Готовые цвета: 1 l, 3 l, 10 l

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и ржавчины чистящим средством Special Clean. Загрязнённые, заплесневевшие, посиневшие поверхности обработать водным раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению. Загрунтовать новые деревянные поверхности на возможно ранней стадии строительных работ пропиточным средством Villa Protekt. Особенно тщательно следует обработать края и торцы досок. С мест выхода сучков удалить смолу. Шляпки шурупов и пр. металлические детали загрунтовать подходящей грунтовочной краской по металлу.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску, очистить от пыли и грязи пропиточным средством Special Clean водным раствором Special Clean, согласно инструкции по применению. Заплесневевшие поверхности обработать водным раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению. С мест сучков удалить смолу. Очищенные до чистого дерева поверхности пропитать пропиточным средством Villa Protekt. Шляпки шурупов и пр. металлические детали загрунтовать подходящей грунтовочной краской по металлу.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Поверхность должна быть чистой и сухой (влажность древесины ниже 20%), температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха 80%. Избегать окраски в жаркую погоду и под прямыми лучами солнца.

ОКРАСКА

Перед применением грунтовочную краску Villa Primer тщательно перемешать; для первого слоя краску при необходимости можно разбавить разбавителем Special Solvent. Красить 1 раз кистью. Особенно тщательно обработать края и торцы досок.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки. Для очистки поверхностей использовать промывку водой под давлением. Поскольку промывка водой под давлением может изменить цвет окрашенной поверхности, то очищаемую поверхность следует отделить от остальной поверхности. Отслаивающуюся грязь перед промывкой под давлением следует удалить механически щёткой. Для очистки поверхности от плесени использовать водный раствор средства для удаления плесени Tikkurila Homeenpoisto. После обработки промыть поверхность чистой водой и произвести ремонтную окраску.



ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**Осторожно**

UN 1263

Содержит: кобальта бис (2-этилгексаноат), 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT), 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он (DCOIT), этилметилкетоксим. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать защитные перчатки/одежду и защиту для глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы л/к материалов уничтожать в соответствии с местным законодательством для опасных отходов. Не выливать в канализацию, водоём или почву. Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/g) 350 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 350 г/л.

Опасность самовоспламенения находившихся в контакте с продуктом использованных тряпок, бумажных салфеток и т. д. Перед утилизацией загрязненные материалы следует смочить водой и поместить в закрытый металлический контейнер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.it